



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Система из 16 пейджеров SATEL с защитой IP32 для дистанционного оповещения клиентов ресторана



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Использование	3
2.1 Настройка передатчика [F1] (1-999).....	3
2.2 Настройка номера пейджера [F2] (1-998)	3
2.3 Настройки длительности уведомления [F3] (0-250 с).....	4
2.4 Настройка частоты звукового сигнала [F4] (0-3).....	4
2.5 Настройка частоты вибрации [F5]	4
2.6 Уведомление на пейджер.....	5
2.7 Выключение всех пейджеров	5
3. Комплектация	5
4. Характеристики	6
5. Меры предосторожности	7
6. Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	11

1. Введение

1. Все дополнительные пейджеры должны быть помещены в гнездо для зарядки основного блока перед работой и настроены после зарядки в течение 20 минут.
2. Включение: поместите все пейджеры в гнездо для зарядки основного устройства. После включения основного устройства в сеть пейджеры автоматически включатся.
3. Выключение питания: поместите все пейджеры в гнезда для зарядки основного устройства. Введите «999» на основной клавиатуре, а затем нажмите кнопку [Call].
4. Войдите в режим настройки: нажмите кнопку [Call] и кнопку [DEL] одновременно, пока на главном экране не отобразится надпись PASS.

Введите пароль: 5008, затем войдите в интерфейс выбора режима. Отобразится [F1].

В это время, введите соответствующее число «1-5» с клавиатуры, чтобы выбрать режим.

Нажмите клавишу [Call], чтобы войти в режим настройки.

После настройки нажмите [DEL], чтобы выйти из режима настройки, и на экране отобразится «—».

2. Использование

2.1 Настройка передатчика [F1] (1-999)

1. Нажмите [CALL] и [DEL] на клавиатуре передатчика одновременно, отобразится PASS и введите пароль: 5008. Затем отобразится F1.
2. Нажмите кнопку [CALL], на экране появится цифра «0».
3. Нажмите любое число, который вы хотите.
4. После настройки нажмите кнопку [CALL] для сохранения и выхода из режима F1.

2.2 Настройка номера пейджера [F2] (1-998)

1. Нажмите [CALL] и [DEL] на клавиатуре передатчика одновременно. Отобразится PASS и введите пароль: 5008. На экране отобразится F1. На клавиатуре нажмите на цифру 2, появится F2. Вы перешли в режим F2.
2. Нажмите [CALL], на экране появится «0».

3. Нажмите любое число, который вы хотите.
4. Снимите пейджеры с зарядной базы и зажмите кнопку [CALL] на 5 секунд, если пейджер издаст звуковой сигнал, завибрирует или начнет мигать, это означает, что настройка прошла успешно.
5. После успешной настройки устройство выйдет из режима F2.

2.3 Настройки длительности уведомления [F3] (0-250 с)

1. Нажмите [CALL] и [DEL] на клавиатуре-передатчике одновременно, отобразится PASS и введите пароль: 5008. На экране отобразится F1, затем нажмите цифру 3, чтобы перейти в режим F3.
2. Нажмите [CALL], на экране появится «0».
3. Нажмите любую цифру, который вы хотите. (Когда номер установлен на 0, пейджер всегда будет подавать сигнал тревоги после [CALL].)
4. Снимите пейджеры с зарядной базы и зажмите кнопку [CALL] на 5 секунд. Если пейджер издаст звуковой сигнал, завибрирует или начнет мигать, это означает, что настройка прошла успешно.
5. После успешной настройки устройство выйдет из режима F3.

2.4 Настройка частоты звукового сигнала [F4] (0-3)

1. Нажмите [CALL] и [DEL] на клавиатуре передатчика одновременно, отобразится надпись PASS. Введите пароль: 5008. На экране отобразится F1. На клавиатуре нажмите на цифру 4, появится F4. Вы перешли в режим F4.
2. Нажмите [CALL], на экране появится «0».
3. Нажмите любую цифру, которую вы хотите (цифра 0 — выключить звуковой сигнал, 1 — медленный, 2 — средний, 3 — быстрый).
4. Снимите пейджеры с зарядной базы и зажмите кнопку [CALL] на 5 секунд. Если пейджер издаст звуковой сигнал, завибрирует или начнет мигать, это означает, что настройка прошла успешно.
5. После успешной настройки устройство выйдет из режима F4.

2.5 Настройка частоты вибрации [F5]

1. Нажмите [CALL] и [DEL] на клавиатуре передатчика одновременно, отобразится надпись PASS. Введите пароль: 5008. На экране

- отобразится F1. На клавиатуре нажмите на цифру 5, появится F5. Вы перешли в режим F5.
2. Нажмите [CALL], на экране появится «0».
 3. Нажмите любую цифру, которую вы хотите (номер 0, чтобы отключить вибрацию, другие цифры (1 и 2), чтобы включить вибрацию).
 4. Снимите пейджеры с зарядки и зажмите кнопку [CALL] на 5 секунд, если пейджер издаст звуковой сигнал, завибрирует или начнет мигать, это означает, что операция прошла успешно.
 5. После успешной настройки он выйдет из режима.

2.6 Уведомление на пейджер

1. Снимите пейджер с передатчика.
2. Наберите номер пейджера на клавиатуре передатчика и нажмите кнопку [CALL].
3. Пейджер будет издавать сигнал в виде вибрации, звукового сигнала или мигания, в зависимости от настроек.

2.7 Выключение всех пейджеров

1. Поместите пейджеры в гнезда для зарядки, и индикатор зарядки пейджеров будет гореть постоянно.
2. Нажмите 999+ и кнопку [CALL], после чего все пейджеры будут отключены.
3. Индикатор зарядки пейджеров погаснет.
4. Все пейджеры успешно выключены.
5. ПРИМЕЧАНИЯ: Все пейджеры должны быть зарегистрированы на передатчике, иначе не все из них будут отключены.

3. Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.



Передатчик



Пейджеры



Адаптер питания

4. Характеристики

Характеристики зарядного устройства передатчика

Размер	150x32x235 мм
Материал	ABS-пластик
Источник питания	DC 12В / 1А
Ток зарядки	20-50 мА
Расстояние	До 800 м в идеальных условиях
Частота	433,92 МГц
Модуляция	ООК
Поддерживаемое число ресиверов	998 шт

Характеристики пейджера

Размер	105x52x10,5 мм
Материал	ABS-пластик
Работа в режиме ожидания	До 200 ч в идеальных условиях
Частота	433,92 МГц

Уведомление	Вибрация, мигание, зуммер
Чувствительность	-114 дБ
Батарея	Литиевая, 3,7 В, 230 мАч

5. Меры предосторожности

- Не предназначено для использования детьми младше 3 лет.
- Используйте самую низкую громкость, необходимую и достаточную для работы
- Увеличивайте громкость, только если вы находитесь в шумной обстановке.
- Данное устройство соответствует требованиям по радиочастотному излучению при использовании аксессуаров, поставляемых или предназначенных для него. Использование других аксессуаров может не обеспечить соблюдение рекомендаций по радиочастотному излучению.
- Не используйте зарядное устройство на открытом воздухе или во влажной среде, используйте его только в сухих помещениях.
- Не разбирайте зарядное устройство, это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не используйте зарядное устройство, если оно сломано или каким-либо образом повреждено.
- При отключении зарядного устройства тяните за вилку, а не за шнур.
- Отключите зарядное устройство от розетки переменного тока, прежде чем приступать к обслуживанию или чистке устройства.
- Адаптер должен быть расположен рядом с устройством. К нему должен быть обеспечен легкий доступ.
- Рабочая температура EUT не может превышать указанный диапазон.

6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки

- устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
 - обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
 - неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
 - неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
 - неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**