



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Автокормушка для рыб SMART
Feeder AF-2019A



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Работа с устройством.....	3
3. Настройка автокормушки	3

1. Описание устройства

Автокормушка поможет вам организовать кормление рыбок в автоматическом режиме. Основа кормушки сделана из экологически чистого ударопрочного пластика, ёмкость барабана составляет 200мл.


Внимание

- 1) Автокормушка – это точное электронное устройство. Не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно.
- 2) Кормушка – не водонепроницаемая, не допускайте падения в воду.
- 3) Вовремя заменяйте севшие батареи.
- 4) Если долгое время планируете не использовать кормушку, вынимайте батареи из неё.

2. Работа с устройством

- 1) Откройте крышку батарейного отсека;
- 2) Установите батареи, соблюдая полярность;
- 3) Закройте крышку батарейного отсека;
- 4) Сдвиньте крышку барабана для кормления;
- 5) Засыпьте внутрь сухой корм для рыб (гранулы или хлопья);
- 6) Закройте крышку барабана.
- 7) Отрегулируйте бегунок на крышке барабана, чтобы изменить размер порции.
- 8) Раскрутите винт на основании корпуса, чтобы надеть автокормушку на боковое стекло аквариума. Надежно зафиксируйте. Кормушка может быть установлена на стекло толщиной до 24 мм.

3. Настройка автокормушки



- Для того, чтобы накормить рыб из кормушки в данный момент, нажмите кнопку Вручную.
- Чтобы установить время кормления раз в 12 часов, установите переключатель в положение 12Н.
- Чтобы установить время кормления раз в 24 часов, установите переключатель в положение 24Н.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**